



A kád feltöltése:

Törölje tisztára a kád belső felületét egy puha ronggyal. Kerti slaggal töltsse fel a kádat, úgy, hogy a slag végét az egyik szűrő bemélyedésének a közepébe illessze. Feltöltés után ne felejtse el visszatenni és csavarni a szűrőt. A „Water Line”- szöveggel jelölt vízvonallig töltsse fel a kádat. Ioncserélt vízzel teljesen soha ne töltsse fel a kádat. Ha a víz nagyon kemény, fele-fele arányban ajánlatos keverni a csapvizet és a lágyvizet.

Javasoljuk, hogy minden alkalommal tusoljon le a kádba való belépés előtt és használja a fedelet, amikor nincs senki a kádban. Így a vízminőséget csere nélkül is megőrizheti akár három hónapig. A szűrőket érdemes havonta kitisztítani és félévente cserélni. Amennyiben a kádat hosszabb időre úgy áramtalanítja, hogy a vizet nem ereszti le, nem működik a folyamatos öntisztító funkció.

Beüzemelés:

A kád gyárilag előre van programozva az Ön kényelme érdekében. Ahogy szakembereink bekötik, a kád automatikusan elindul és egy öntesztet futtat végig. A masszázsmedence gyári beállítása Fahrenheit „F”. Amennyiben ön Celsius „C”-ra szeretne váltani, nyomja meg a „PROG” gombot és közben tartsa nyomva 10 mp-ig a „MODE” gombot. A „PROG” gomb megnyomásával tud választani a „F” vagy „C” beállítása között. A műveletből 30 mp után a kád kilép a programozásból és tárolja a programot. A vízhőmérsékletet a kád automatikusan a gyári értéken (37 Celsius) tartja. Amennyiben a vízhőmérsékletet Ön át kívánja állítani, azt a következőképpen teheti meg:

1. Nyomja meg a PROG gombot, amivel belép a programozás üzemmódba.
2. Nyomja meg a FEL vagy a LE nyilakat, hogy a kiválasztott hőmérsékletet elérje. Ez után a művelet után 30 másodperccel a kád kilép a programozás üzemmódból és tárolja a beállítást.

A dátum beállítása:

1. Nyomja meg a VIEW gombot, amíg a kijelző a hét adott napját nem írja ki. Ekkor az óra ikon villogni kezd.
2. Nyomja meg a LE vagy FEL nyilakat, hogy a mai napra ugorjon. Az 1 a Vasárnap, a 2 a hétfő és így tovább. A 7 a Szombat.

A pontos idő beállítása:

Nyomja meg a VIEW gombot, amíg az időt nem mutatja a kijelző. Nézze meg, hogy PM van-e kiírva (d.u.). A délelőttöt az jelzi, ha nincs PM kiírva (nincs külön jele). Nyomja meg a LE vagy a FEL nyilakat, hogy beállítsa az órát. Ezután a VIEW gomb megnyomásával ugorhat a percekre, majd ezeket is a LE vagy FEL nyilakkal állíthatja be. A PROG egyszeri, majd a VIEW gomb kétszeri megnyomásával gyorsan ugorhat az



időállítás menübe. Így akármikor állíthat az időn. Beállítás után mindig várjon 30 másodpercig, hogy a kijelző tárolja a beállításokat és magától kilépjen a programozás üzemmódból.

A kád használata

A vízhőmérséklet ellenőrzése:

Nyomja meg a VIEW gombot, amellyel a kijelzőn az óra és a hőmérő adatait olvashatja. A kiírt hőmérséklet ilyenkor a víz pillanatnyi hőmérséklete.

A vízhőmérséklet időleges átállítása:

Amennyiben időlegesen szeretné átállítani az előre beprogramozott hőmérsékletet a nap folyamán, a VIEW gomb megnyomása után ezt a FEL vagy LE nyíllal megteheti. Ez a beállítás aznap éjfélig marad érvényben, amikor is visszaáll a beprogramozott értékre. Ezt az ideiglenes beállítást a fűtőelem villogó ikonja jelzi.

A masszázstherápia:

Az Ön kádjába két kétsebességes masszázsszivattyút és egy keringető szivattyút építettek be. A masszázsszivattyúk fordulataival szabályozhatja a masszázs erősségét. Az alapjáratot lágy üzemmód, relaxáció jellemzi, míg a második sebességi fokozattal mélyszöveti-masszázst és izmainak keményebb átdolgozását érheti el. A keringető szivattyú a hőmérsékletet és a folyamatosan magas vízminőséget biztosítja a fűtőelem és a szűrők segítségével.

Alaphelyzetből a JET gomb egyszeri megnyomásával indíthatja el mindegyik szivattyút lágy üzemmódban. Ezzel mindkét szivattyút bekapcsolja.

A JET gomb újbóli megnyomása az 1. szivattyút magas fordulatra állítja.

A JET gomb újbóli megnyomása a második szivattyút is magas fordulatra állítja.

A JET gomb újbóli megnyomása leállítja az 1. szivattyút.

A JET gomb újbóli megnyomása leállítja a 2. szivattyút.

Az Ön biztonsága érdekében minden szivattyú leáll 30 perces működés után automatikusan. Ezután a fent leírt módon minden funkció újraindítható.



Légbefúvás:

Az Ön kádját légbuborék-terápiás befúvó motorral is felszerelték. A légbefúvás fokozza a masszázst intenzitását és relaxál. Az AUX gomb megnyomása elindítja a légbuborékok áramlását és a levegő átáramlását az aromaterápiás kamrán. A légbefúvó gombjának újbóli megnyomása állítja le azt. Ez a motor is 30 perces üzem után áll le automatikusan.

A fényterápia:

A kádban víz alatti világítás található. A LIGHT gomb egyszeri megnyomásával a fényt felkapcsolhatja. A másodszori megnyomás a fényt kikapcsolja. Amennyiben a fényt bekapcsolva hagyja, az automatikusan 3 óra múlva kapcsol ki.

Kromatherápia:

A LIGHT gomb hosszabb megnyomása indítja el a fényterápia programozását. Ha a gombot lenyomva tartjuk 5 másodpercig, a kijelzőn az L=XX felirat jelenik meg. Ekkor engedjük fel a gombot. A nyilakkal állíthatjuk be a különböző fényterápiás beállításokat. Megfigyelhetjük, hogy melyik beállítás tetszik és azon az álláson hagyva a világítás 3 óráig fog üzemelni, vagy a fenti lépésekkel bármikor átállítható.

L=00 – kikapcsolt állapot

L=01 – gyémánt fehér

L=02 – kék

L=03 – zöld

L=04 – vörös

L=05 – éles színváltás piros/zöld/kék

L=06 – színváltás piros/zöld/kék

L=07 – 10 színekombináció

L=11 – 50%-os színélesség

L=21 – 75%-os színélesség

Különleges funkciók:

I. Automatikus tisztítás:

Minden nap kétszer (d.e. 10-kor és d.u. 6-kor) a légbefúvó és a szivattyúk egy percre elindulnak, hogy a csőrendszerben lerakódott esetleges szennyeződések erősen áramlással onnan kiszorítsák. Ez a kád teljesen normális funkciója, amelynek futása alatt a BJ2P felirat olvasható a kijelzőn.

II. Memória megőrzés:

Minden beállítást tárol a kád vezérlőegysége. Áramszünet esetén az órabeállítás sem vész el és visszaáll, amint megjön az áram. Minden más beállítás is tárolva marad.



III. Gyári beállítások:

A gyári alapbeállítást így helyezhetjük újra hatályba:

1. Kapcsoljuk le a kád áramellátását pár percre.
2. Kapcsoljuk vissza az áramot.
3. Tartsuk lenyomva a VIEW gombot, míg a 12:00 felirat megjelenik a kijelzőn. Ekkor minden más kézi beállítás törlődik, kivéve a gyári hőmérséklet beállítás. A pontos időt, a hét napját és a hőmérsékleteket újra kell állítanunk.

IV. A kijelző átfordítása:

A kijelzőt át lehet állítani úgy, hogy a vízből könnyebben olvasható legyen. E funkció aktiválásához először győződjön meg róla, hogy a pontos idő van kiírva a kijelzőn. Ha nem, nyomja meg a VIEW gombot és az időre ugrik a kijelző. Ezután nyomja meg a LE nyilat 10 másodpercig és várjon, míg a kijelző átfordul. Ugyanígy fordíthatja vissza is.

V. A kijelző lezárása:

Gyerekek vagy spicces felnőttek jelenlétében célszerű lehet a kijelző lezárása. Ezt a funkciót is csak a pontos idő kijelzésekor indíthatjuk el. Ha nem az idő van kiírva a kijelzőn, a VIEW gombbal léptessük oda. Ezután nyomjuk le 5 másodpercre a FEL nyilat. Ekkor megjelenik a villogó lakat ikon. A kioldáshoz a FEL nyilat kell 5 másodpercig lenyomva tartani.

VI. Hőmérséklet-zár:

Előfordulhat, hogy nem szeretné, ha bárki elállítaná a vízhőmérsékletet míg más funkciókat használhat. Ezt csak akkor tudja beprogramozni, ha a kijelző már le van zárva. Tehát, ha nincs, először zárja le az előző pont alapján. Majd (miközben a lakat ikon villog) tartsa lenyomva a LE nyilat 5 másodpercre. A lakat ikon a kijelzőn marad, de nem villog többé. Ekkor minden más kád-üzemmód elérhető a kijelzőről. A hőmérséklet-zár és a kijelző-zár egyidejű kioldásához a FEL nyilat kell 5 másodpercig nyomva tartani.

VII. Fagyvédelem:

Amennyiben 10 Celsius fok alá esik a külső hőmérséklet, a szivattyúk alapjáraton egy percre bekapcsolnak. A kijelzőn az ICE felirat jelenik meg. Amennyiben a vízhőmérséklet nem emelkedik a keverés hatására 10 Celsius fok fölé, a fűtőelem automatikusan bekapcsol és kicsivel 10 Celsius fok fölé melegíti a vizet.

VIII. Áramlás-védelem:

Amennyiben a fűtőelemen keresztül a víz nem áramlik megfelelő sebességgel, a vezérlőegység automatikusan leállítja a fűtőelemet, hogy megakadályozza a túlfűtést. Amennyiben a hiba szűrőcserével, vagy tisztítással nem kiküszöbölhető, kérjük, hívjon minket.



IX. Túlfűtés elleni védelem:

Amennyiben a vízhőmérséklet 40 Celsius fok fölé emelkedik, a szivattyúk és a fűtőelem is leállnak. Amennyiben a vízhőmérséklet tovább emelkedik és eléri a 45 Celsius fokot, az egész rendszer leáll. A kijelzőn a „HILI” felirat jelenik meg. Ekkor ne lépjen a vízbe! Vegye le a fedőt és engedje lehűlni a vizet. Ezután a hibakódot a PROG gomb egymás után háromszori megnyomásával oldhatja fel. Amennyiben a „HILI” felirat ezek után újból megjelenik, kérjük hívjon minket.

X. A kijelző visszaléptetése:

A kijelző bármely állásból visszaáll az alapállapotba 30 másodperc eltelte után.

XI. Mellék-vezérlőpanel:

Ez a főpanellel szemben van a kád másik oldalán. Erről a szivattyúk, a légbefúvó és a fények kapcsolhatók. Programozásra nem használható.

XII. Fölözés:

Ez egy automatikus tisztítóprogram, amely a felületen található szennyeződések szűri ki. Minden nap 8:00-kor és délután 4:00-kor kapcsol be fél-fél órára. Ennek során minden szivattyú elindul alapláraton. Ez a funkció minden felületi olajt és szilárd szennyeződést áthúz a szűrőkön.

A programozás üzemmódból állítható át ez a funkció, amikor az SA=1 felirat olvasható a kijelzőn a PROG gomb léptetése során. Az SA=1 a gyári beállítása ennek a funkciónak. Ebben az állásban az összes tisztítási üzemidő egy óra. A LE vagy FEL nyilakkal a tisztítófunkció összidejét növelhetjük, 2, 4, vagy akár 6 órára is. A teljes tisztítóidő mindig fele-fele arányban lesz elosztva a reggeli és a délutáni tisztítás között.

XIII. A keringető szivattyú programozása:

A vízhőmérséklettől függetlenül választhat 12, vagy 24 órás keringetés között a következőképpen:

1. Nyomja meg a PROG gombot.
2. Nyomja meg négyszer a VIEW gombot, míg a „C=12” felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. A LE vagy FEL gombbal válthat a két állás között.
4. Nyomja meg a LIGHT gombot, vagy várjon 30 másodpercig.



XIV. Öndiagnosztikai funkció:

Az ön kádjának vezérlése a ma kapható csúcstechnológiát képviseli a masszázsmedence gyártásban. Amennyiben a vezérlés bármilyen rendellenességet érzékel (pl. áramingadozás, vagy az érzékelők egymásnak ellentmondó adatai futnak be) a kijelző elkezd villogni. Ekkor diagnosztizálni kell a kádat.

A PROG gomb háromszori megnyomásával indul ez a funkció. A kijelző ekkor sorra kiírja az egyes lépéseket: a szoftver-ellenőrzést, utána az áramfelvétel-ellenőrzést, majd a szivattyú-ellenőrzést. A diagnosztikai teszt három és fél percig tart. Az első perc folyamán bármikor leállítható a teszt a PROG gomb megnyomásával és a VIEW gombbal pedig végiglépkedhet a programozás üzemmód más lépésein is. A teszt befejeződése után, amennyiben minden rendben van, a GOOD ikon jelenik meg 30 másodpercig.

XV. Az áramfelvételi limit beállítása:

Ez a beállítás az áramfelvétel szabályozását és az energiatakarékosságot szolgálja.

1. Nyomjuk meg a PROG gombot.
2. Tartsuk lenyomva a JET gombot 10 másodpercig.
3. A kijelzőn az S=3 felirat jelenik meg. A LE vagy FEL nyilakkal állíthatjuk át az értéket. Az S=3 azt jelenti, hogy a fűtőelem mindig bekapcsolva marad, a szivattyúk bármely állásánál. Az S=2 felirat azt jelenti, hogy a fűtőelem lekapcsol, ha bármelyik masszázsszivattyút erős fokozatra állítják. Az S=1 felirat azt jelenti, hogy a fűtőelem csak akkor megy, ha a főszivattyú alacsony fordulaton üzemel.

Az áramfelvétel állítás nincs összefüggésben a keringető-, vagy az esetleges harmadik szivattyúval (a hullám – masszázssüléssel rendelkező modellekben).

Az ULTRA PLUS sorozat extrái

Az Ön kádja ebbe a legmagasabb kategóriába tartozik, ezért teljes habszigeteléssel és külön keringető szivattyúval látták el. A vezérlőegység az első 12 üzemóra után minden nap automatikusan lekapcsolja a keringető szivattyút, hogy nehogy túlmelegedjen, amennyiben a víz a beállított hőmérsékletet akár csak egy Celsius fokkal is meghaladja. A keringető szivattyú újból bekapcsol, ha a vízhőmérséklet visszaáll egy fokkal a beállított érték alá. Ekkor a fűtőelem is működésbe lép.

XVI. Zene Beállítások:

A CD lejátszós rádióval szerelt modelleknél szükség lehet az országcód átállítására. Ehhez tartsuk lenyomva a PROG gombot 5 másodpercig, míg a CO=X felirat megjelenik, ahol X a következő értékeket veheti fel: U=USA, E=Európa és J= Japán. Ezek között a FEL vagy LE nyilakkal válthatunk.



XVII. Hangerő beállítás:

A FEL és a LE nyilak egyidejű lenyomásával érhető el ez a funkció. Ekkor bekapcsolódik a zene, és automatikusan a hangerő szabályzó jelenik meg a kijelzőn. A hangerőt 8 fokú skálán szabályozhatja a FEL vagy LE nyilakkal.

Basszushang beállítás: A hangerő beállítás üzemmódban a PROG gomb megnyomásával hasonlóan nyolcfokozatú skálán állítható.

XVIII. Rádiófrekvencia beállítás:

A basszushang beállítás üzemmódban a PROG gomb megnyomásával válthatunk frekvenciát. S=A az AM-et, az S=F az FM-et, míg az S=L a hosszúhullámot jelenti. Ha kiválasztottuk a hullámsávot, a PROG gomb megnyomásával kiléphetünk, de a FEL vagy LE nyilakkal állomást is kereshetünk. Az S=L állásban csatlakoztathatunk a kádhoz bármilyen CD, vagy MP3 lejátszót.

A VIEW gombbal bármikor kiléphetünk a zene beállításokból.

XIX. Friss vízpára funkció:

Némely modellünk frissvíz-permetezővel van felszerelve. Ennek használatához friss csapvízre kell csatlakoztatnunk a kádat egy slag és a beépített csatlakozó segítségével. Bekapcsolás: Nyissuk meg a kerti csapot, ahonnan a vízellátást biztosítottuk. Nyissuk ki a szelepeket a szűrőházban. A kádnak nem kell üzemelnie a friss vízpára funkcióhoz. Karbantartása: Időszakonként öblítsük át a csőben található szűrőt. Évente cseréljük. A porlasztófejeket lecsavarás után kis tüvel tisztíthatjuk.

XX. Hullám - masszázsulés:

Ez a speciális terápiás masszázshely csak az ENVIDA a MALAGA és a GRANDA modelleken található meg.

Bekapcsolás:

A hullám - masszázsulést a fő- és a mellépanelről is elindíthatjuk. A főpanelről a LIGHT gomb kétszeri megnyomásával indul az ülés külön szivattyúja. A fények világítanak, míg üzemel az ülés. A sebességkapcsoló a ciklusidőt állítja, de csak azután működik, ha kiválasztottuk, hogy a hat üzemmód közül melyiket szeretnénk. Az alapsebesség a leglassúbb, amelynél 15 másodperces késleltetés van a lépések között. A sebességkapcsoló egyszeri megnyomása 10 másodpercre csökkenti a lépések közötti időt. A kétszeri megnyomás eredménye 5 másodperces váltakozás a ciklusok között, ekkor a világítás is gyorsabban pulzál. A harmadszori megnyomás visszaállítja a 15 másodperces ciklusidőt.



A pillanatmegállító (Pause):

A masszázsciklusok leállításához és annak a fűvókának az adott ponton való tovább üzemeltetéséhez, amely Önnek adott ponton jól esik, ezt a funkciót kell használnia. A hullámciklus újraindításához a PAUSE gomb újbóli lenyomása kell. Ellenkező esetben ebben az állásban telik le a 30 perces üzemidő.

A sorozat kapcsoló:

Ez teszi lehetővé a kívánt masszázstípus kiválasztását. Különböző sorozat van beállítva a rendszerben, melyek között egy olyan is van, amelynél minden szelep nyitva van. A vezérlőpanelen világító fények jelzik, hogy melyik ciklus fut. Amennyiben minden szelep nyitva van az ülésen, a kijelzőn nem világít semmilyen fény.

A nyomógomb egyesével lépteti előre az egyes előre beprogramozott ciklusokat. Ezeket nem lehet visszaléptetni, sem módosítani. A kijelzőn a megfelelő ciklus LED-je jelzi annak aktív voltát. 4 LED szimbolizálja a fűvókákat. A használó 5 másodpercen át figyelheti meg, melyik funkció mit eredményez, mielőtt az elindulna. Ha a kiválasztott funkciót szeretné használni, ne érintse meg a panelt 5 másodpercig és az elindul.

XXI. Harmadik masszázsszivattyú:

Csak a Cordoba modellhez rendelhető kiegészítő szivattyú.

A harmadik szivattyút bármelyik vezérlőpanelről indíthatjuk. A főpanelről a LIGHT gomb kétszeri megnyomására indul. A fény bekapcsolva marad a szivattyú működése alatt.

A mellékpanelről hasonlóképpen, illetve a JET3 gomb megnyomásával is indítható ez a szivattyú. Ekkor a fények nem kapcsolnak be. A kikapcsolás hasonlóképpen a gombok (LIGHT, vagy JET3) újbóli megnyomásával történik.